


# Aroma difuzér


## Uživatelská příručka (App verze)



Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### POPIS PRODUKTU



Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### POKYNY


- Připojte napájecí kabel do základny.
- Sundejte kryt.
- Do nádržky přidejte vodu, nepřekračujte maximální množství 400 ml.
- Přidejte do vody několik esenciálních olejů (2-3 kapky na 100 ml).
- Nasaďte kryt.
- Připojte síťový adaptér do zásuvky.
- MLHA: prvním stisknutím přejde do režimu vysokého mížení s možností zapnutí nepřetržitého mížení. Dalším stisknutím přejdete do režimu 1H/3H/6H/Vypnutí. Dlouhým stisknutím po dobu 2s můžete přístroj vypnout v jakémkoli režimu.
- Vysoký/Nízký: prvním stisknutím jednotka přejde do režimu nízké mlhy se zvukem dvojitého pípnutí. Druhým stisknutím vstoupíte do režimu přerušované mlhy s trojitým pípnutím (práce 30s, zastavení 30s, recyklace). Třetím stisknutím přejdete do režimu vysoké mlhy se zvukem jednoho pípnutí.
- Světlo: první stisknutí, 7 barev LED se mění automaticky. Druhé stisknutí, pozastavení na aktuální barvě. Třetí stisknutí, přechod na další barvu a každá barva je nastavitelná mezi jasným a tlumeným režimem. Po připojení napájení může světlo pracovat samostatně.

Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### POKYNY PRO PŘIPOJENÍ K APLIKACI

- Naskenujte prosím přiložený QR kód na návodu a poté nainstalujte aplikaci podle pokynů.
- Zapněte bluetooth, připojte zařízení Aromamusic. pak můžete přehrávat i hudbu.




	Vysoká/nízká mlha
	Režim nepřetržitého/ přerušovaného mížení (zapnuto 30s, vypnuto 30s, opakovaní)
	Režim fixace barvy/režim automatické změny barvy
	Nastavení časovače: 1H/3H/6H/přizpůsobit
	Hudební přehrávač

Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### QR KOD

Naskenujte a stáhněte si aplikaci.



#### Poznámka:

- Před připojením se ujistěte, že k tomuto bluetooth není připojeno žádné jiné zařízení.
- Verze systému iOS musí být 9.0 nebo vyšší, verze systému Android musí být 4.3 nebo vyšší.

Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### UŽITEČNÉ TIPY

- K doplňování vody používejte jinou nádobu, nenaplňujte nádržku přímo z vodovodního kohoutu.
- Používejte čisté éterické oleje, které jsou rozpustné ve vodě. Před výměnou nového typu éterického oleje vyčistěte přístroj podle pokynů pro údržbu.
- Je zcela normální, že různá vlhkost prostředí a teplota ovlivňují hustotu mlhy.
- Nenechávejte mhu stříkat přímo na nábytek, oblečení nebo stěny.
- Éterické oleje mohou způsobit zabarvení. V případě náhodného vystříknutí použijte čistý hadřík.
- Abyste zajistili hygienu, po každém použití vody zcela vylijte a přístroj otřete měkkým hadříkem.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vylijte prosím úplně zbylou vodu z nádržky a uložte jej na suchém místě.
- Po připojení napájení je původní stav jednotky vypnutý
- Pokud je v nádrži nedostatek vody, i když je napájení připojeno, jednotka se automaticky vypne. Mezitím budou všechny funkce vypnuté.


Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### ÚDRŽBA

Po 5-6 použitích nebo 3-5 dnech výrobek vyčistěte následujícím způsobem:

- Vypněte napájení a odpojte adaptér stejnosměrného proudu.
  - Vylijte vodu, která v nádržce zůstala, úplně. nevylévejte vodu ze strany výstupu vzduchu (obr. 1).
  - Do vody dejte malé množství čistícího prostředku zředěného ve vodě. poté použijte čistý hadřík namočený ve vodě a přístroj jemně otřete. pokud jsou na vnitřní straně nádržky nějaké nečistoty, vyčistěte je.
  - Při údržbě nikdy nepoužívejte lékařské redidlo, alkohol. ná to může způsobit poškození výrobku a smazání různých znaků na výrobku.
- Poznámka: používejte neutrální čistící prostředky.



Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření. níže uvedená bezpečnostní opatření mají zabránit zranění vás i ostatních osob nebo poškození výrobku.

Varování: může způsobit vážné zranění osob.

- Udržujte jednotku v nedostupném místě pro děti a kojence, omotání napájecího kabelu kolem krku dítěte může omylem vést k udušení a smrti. Používejte prosím standardní adaptér této jednotky.
- nerozebírejte, neupravujte, nezahřívejte jednotku.
- Zabráňte pádu nebo silnému nárazu.
- pokud se z jednotky kouří, je cítit zápach nebo nastane jakákoliv neobvyklá situace, okamžitě ji přestaňte používat.
- nedotýkejte se žádné části jednotky mokřými rukama.
- nedovolte, aby se kovové předměty (např. kolík, klíč) dotýkaly svorek nebo zástrčky.
- Napájecí kabel nestříhejte, nepoškozujte, neupravujte a nezatěžujte jej. Jiná strana může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Pozor: může dojít k poškození výrobku.

- nedovolte, aby se do přístroje dostaly kapaliny nebo cizí tělesa. jinak může dojít k neopravitelnému poškození přístroje.
- Pokud jednotku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
- nezakrývejte nic na jednotce, když pracuje.
- umístěte jednotku na bezpečné místo, kde o napájecí kabel nezakopou ostatní, jinak může dojít ke zranění nebo poškození jednotky.
- nepoužívejte jednotku na následujících místech: přímé sluneční světlo, vysoká teplota nebo vlhké, prašné místo.
- Chraňte přístroj před silnými vibracemi.

Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Když jednotka přestane fungovat, nahlédněte do níže uvedené tabulky.

Nedaří se zapnout jednotku	-Je v nádrži dostatek vody? - doplňte vodu do nádrže - Je správně připojen napájecí kabel? -odpojte, kabely pečlivě zkontrolujte a znovu připojte. - Překračuje množství vody čáru MAX? - snižte množství vody a ujistěte se, že je pod čarou MAX.
Jednotka se náhle vypne	Přesahuje množství vody čáru MAX? - snižte množství vody a ujistěte se, že je pod čarou MAX.
Žádná mlha nebo abnormální mlha	Nedostatek vody nebo příliš mnoho vody? - doplňte vodu do nádržky, ale nenaplňujte ji nad čáru max. 400 ml. Nečistoty na ultrazvukovém rozprašovači? - viz. návod k údržbě a vyčistěte přístroj. Příliš mnoho nečistot na přívodu vzduchu? - k vyčištění části sání vzduchu použijte kartáček.
Únik vody z výrobku	Nízká teplota nebo vysoká vlhkost? - za těchto podmínek může mlha rychle kondenzovat na vodní kapky. Otřete je prosím.

Aroma difuzér

Uživatelská příručka

### SPECIFIKACE

Rozměr	178x178x97 mm
Hmotnost	413 g
Přikon/Výstup	AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 Ma
Délka kabelu	150 cm
Výkon	10 W
Časovač	Zapnuto/1H/3H/6H
Režim mlhy	Vysoká/ Nizka / Přerušovaná
Objem nádržky	400 ml
Materiál	PP / ABS
Příslušenství	Adaptér, uživatelská příručka
Ultrazvukové vibrace	2,4 MHz

Aroma difuzér