

# Difuzér AD180/AD181

## **Provozní pokyny pro používání citací školními úředníky.**

1. Nabíjení: nabití trvá přibližně 2 hodiny. Zapojte nabíjecí kabel do spodní části výrobku.
2. Přidání vody: otočte otvorem pro nádržku na vodu. Přidejte minerální vodu a utáhněte. Nádržku jemně protřepejte.
3. Spínač: klikněte na spínač pro zapnutí, opět klikněte pro vypnutí zařízení. Zapnuto - modré světlo, červené světlo při nabíjení.

## **Technické parametry a specifikace výrobku:**

Baterie: polymerová baterie

Mlžení: 1,25 - 1,45 ml/min

Kapacita nádržky na vodu: 30 ml

Doba nabíjení: 2 hodiny

Rozprašované částice: 0,3 µm

Hrubá hmotnost: 44 g

## **Záležitosti vyžadující pozornost:**

1. Nepoužívejte alkalické výrobky obsahující rtuť, kyselé čisticí a jiné prostředky.
2. Nestříkejte do očí.
3. Pro tento výrobek se doporučuje minerální voda.
4. Na jedno nabití vystřikuje cca 100 krát.
5. Výrobek není rozložitelný, vyhatujte do eletroodpadu.